Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°С;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- запрещена эксплуатация влажного изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая «Пояснично-грудная» изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
ООО «Витафон», 198097, С.-Петербург, Огородный пер., д. 23.
Телефоны: (812) 783-36-02, 747-26-48
info@vitafon.ru
www.vsegdazdorov.ru
www.vitafon.ru

Дата выпуска _____	Дата продажи _____
	Штамп предприятия торговли
Штамп ОТК Подпись	

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ «ПОЯСНИЧНО-ГРУДНАЯ»

для аппарата виброакустического воздействия «Витафон-5»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации виброфонов аппарата «Витафон-5» при лечении грыжи межпозвоночного диска. Манжета изготовлена из тонкой смесовой ткани медицинского назначения (35 % хлопок, 65 % П/Э) и фиксирующих широких эластичных лент, образующих карманы для виброфонов.

В комплект поставки входят:

Манжета фиксирующая.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.
Потребительская тара.....1 шт.

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Установка виброфонов при лечении грыжи межпозвоночного диска

Две пары виброфонов с белой маркировкой устанавливаются в карманы под эластичные ленты мембранами к тонкой смесовой ткани согласно рис. 1.



Рис. 1

При лечении грыжи межпозвоночного диска в области поясницы, манжета может использоваться для установки трех пар виброфонов. В этом случае две пары виброфонов с белой маркировкой устанавливаются вокруг области грыжи, как показано на рис.1. Третья пара виброфонов, с зеленой маркировкой, устанавливается на область почек (точки «К») в карманы, как показано на рис. 2.



Рис. 2

Внимание! При постоянном использовании шнуры виброфонов могут быть спрятаны под эластичными ремнями согласно пунктирным линиям.

Выбор маркировки карманов (S-M, M-L, L-XL) для установки виброфонов на область “К”

Необходимо измерить фактическое расстояние между почками (область «К») размер А, рис. 3. Расстояние между центрами маркированных карманов указано на рис. 3. Выберите те симметричные карманы с одинаковой маркировкой, которые наиболее точно соответствуют размеру А.

Маркировка	S-M	M-L	L-XL
Размер А	12 см	17 см	20 см



Рис. 3

В положении лежа на спине расположить манжету с установленными виброфонами таким образом:

- чтобы все мембраны виброфонов были направлены к телу;
- виброфоны в маркированных карманах оказались в области «К»;
- ориентация манжеты должна быть такой, что бы область грыжи оказалась между виброфонами, при этом длинная часть манжеты должна быть перпендикулярна оси позвоночника.